



CleanDR[®]

Laser Lens Cleaner Nettoyeur à Lentille Laser

Model | Modèle 6012000

1

Insert the CleanDR[®] Laser Lens Cleaner into player with the graphics side facing up (disc should automatically play).

Insérer le nettoyeur à lentille laser CleanDR^{MD} dans le lecteur avec la face graphique vers le haut (le disque doit démarrer automatiquement).

2

Follow the quick and easy voice instructions (in English, French and Spanish).

Suivre les instructions vocales rapides et faciles (en anglais, français et espagnol).

Warning | Avertissement:

Do not use with Blu-rayTM or Playstation[®] 3/4 systems.

Ne pas utiliser avec les systèmes Blu-ray^{MC} ou Playstation^{MD} 3/4.