



Quick Start Guide | Guide de Démarrage allTerrain™

Wireless 3-Button Mouse Souris à 3 Boutons sans Fil


Model | Modèle 4230500

System Requirements | Configuration Requite:

- PC with Windows® 10™/Win8™/
Win7™/Vista™/XP
PC avec Windows^{MD} 10^{MC}/Win8^{MC}/
Win7^{MC}/Vista^{MC}/XP
- Mac OS X v10.0 or above
Mac OS X v10.0 ou plus
- Available USB Port
Port USB Disponible


Packaging Contents | Contenu:

- AllTerrain™ Wireless 3-Button Mouse
Souris à 3 Boutons sans Fil AllTerrain^{MC}
- USB Receiver
Récepteur USB
- 1 AAA Battery
1 Pile AAA
- Quick Start Guide
Guide de Démarrage



- 1** Install one AAA battery.
Installez un pile AAA.


Battery Compartment
Compartiment à Pile



Nano Receiver Storage
Espace de Rangement
pour Nano Récepteur

- 2** Plug the USB receiver into an available USB port on the computer. USB ports are identified as


Branchez le récepteur USB dans un port USB libre de l'ordinateur. Les ports USB sont identifiés par le symbole



For **Technical Support**, visit digitalinnovations.com
Pour l'**Assistance Technique**, visitez digitalinnovations.com

3 Flip the On/Off switch to the “On” position. The red LED indicator (located behind the scroll wheel) will shine for 3 seconds to indicate power. The mouse will sync to the computer and begin working automatically.

Placez l'interrupteur On/Off à la position “On”. Le voyant à DEL rouge (situé derrière la molette) s'allumera pendant 3 secondes pour indiquer la mise sous tension. La souris se synchronisera avec l'ordinateur et se mettra à fonctionner automatiquement.




Notes | Remarques:

If the mouse does not automatically connect to the computer, unplug the USB receiver, wait 5 sec. and plug the receiver back in. Press the “**connect**” button on the mouse. The LED Indicator will blink three times during the connection process. The mouse should begin to work after 10 seconds.

Once connected, you may use your computer to adjust your mouse settings such as speed of motion, button functions, and scroll wheel actions:


 For Windows, open the **Control Panel** and choose **Mouse** (depending on your settings, you might need to select **Hardware and Sound**, then select **Mouse** from the Devices and Printers section)

 For Mac, open the **Apple menu** and choose **System Preferences**, then select **Mouse**

Click once to wake up the mouse after inactivity.

Si la souris ne se synchronise pas automatiquement avec l'ordinateur, débranchez le récepteur USB, attendez 5 secondes, puis rebranchez le récepteur. Appuyez sur le bouton “**connect**” sur la souris. Le voyant à DEL clignotera trois fois pendant le processus de synchronisation. La souris devrait commencer à fonctionner après 10 secondes.

Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour régler les paramètres de votre souris, comme la vitesse de déplacement, les fonctions du bouton et l'action de défilement de la molette:

 Dans Windows, ouvrez le **Panneau de configuration** et choisissez **Souris** (selon vos paramètres, vous devrez peut-être sélectionner **Matériel et son**, puis **Souris** dans la section **Périphériques et imprimantes**)

 Dans Mac, ouvrez le **menu Apple** et choisissez **Préférences du système**, puis sélectionnez **Souris**

Cliquez une fois pour réveiller la souris après une période d'inactivité.

Warranty Period: Limited three-year warranty on parts and labor from the date of purchase, proof of purchase required. For warranty details, please visit digitalinnovations.com/warranty

Période de Garantie: Garantie limitée de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat, preuve d'achat requise. Pour plus de renseignements sur la garantie, visitez digitalinnovations.com/warranty